

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
DVD MENU
REPEAT AB
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
ANGLE
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SYNTH CH+
SYNTH CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CANC
DIGEST
TITLE MENU
PROGRAM

BOOKMARK
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO MODE
AUDIO MENU
RDS
PCB
SURROUND
INPUT DVD
MODE
TREEBLE
BASS
CAP+
CAP -
+/-
SLOW REW
SLOW FWD
SKIP PREV CHAP
SKIP NEXT CHAP
KARAOKE
RANDOM

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, REPEAT AB, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / SCE, ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SYNTH CH+, SYNTH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CANC, BACK, DIGEST, TV/DTV, TITLE MENU, INFO, PROGRAM, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MODE, AUDIO MENU, RDS, PCB, SURROUND, INPUT, DVD, TREEBLE, BASS, CAP+, CAP, ARRIBA/ABAJO, SLOW, SLOW FWD, SKIP PREV, CHAP, SKIP NEXT, KARAOKE, RANDOM, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV