

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TIMESHIFT
MUSIC
GOTO
ZOOM
COPY
TXT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
NOT USED
TV SYSTEM
INFO

GUIDE
COPYLIST
NOT USED
NOT USED
STOP
NOT USED
REW
PLAY/PAUSE
FWD
TIMER
AUDIO
SETUP
SUBTITLE
SLOW
REPEAT AB
RED
GREEN
YELLOW

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, TIMESHIFT, MUSIC, GOTO, ZOOM, COPY, TXT, VOL+, VOL-, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, NOT USED, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, COPYLIST, FAV, NOT, USED, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW, REPEAT AB, .