

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
P. MODE
ASPECT
T. SHIFT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DTV / ATV
i

EPG
FAV
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
S. MODE
REC MENU
SKIP PREV. / MIX
SKIP NEXT /
DTV/RADIO / REPEAT
AUDIO
PAUSE
STOP /
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, LIST, MODE, ASPECT, T SHIFT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV / ATV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REC MENU, SKIP, PREV, / MIX, NEXT /, DTV/RADIO / REPEAT, TV/DTV, AUDIO, PAUSE, STOP /, REC, REW, PLAY, FWD, .