

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	RED
MUTE	GREEN
TV / DTV / CH LIST	YELLOW
1 / 2 / 3	BLUE
4 / 5 / 6	I-II / DUAL
7 / 8 / 9	D. MENU
GUIDE / 0 / PRE-CH	EX / PIP
MUTE / SOURCE	SWAP
CH. LIST	P. MODE
PRE-CH.	S. MODE
TETX / MIX	P. SIZE
VOL+	SUBTITLE
VOL-	P -
P+ / P -	P+
UP	DTV
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
DNIE	
SLEEP	
TV	
INFO	
GUIDE	
STILL	

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I-II / DUAL
D. MENU
EX / PIP
SWAP
P. MODE
S. MODE
P. SIZE
SUBTITLE
P -
P+
DTV

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / AV, CH LIST, / PRE, TETX, / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, DNIE, BACK, / / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, / / INFO, INFO, GUIDE, EPG, / STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / DUAL, D MENU, / PIP, / SWAP, / P, MODE, / S, SIZE, / SUBTITLE, DTV, TV/DTV, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV