




## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER	F1
MUTE	F2
MENU	F3
1/2/3/4/5	R
6/7/8/9/0	
AV	
TEXT	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV	
INFO	
EPG	
WHITE /  / SLOW	
PAUSE	
RED / BACK / STOP	
GREEN /  / PLAY	
YELL. /  / SKIP NEXT	
BLUE /  / SKIP PREV.	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/DTV, INFO, EPG, WHITE//SLOW, FAV, PAUSE, ROJO/BACK/STOP, VERDE//PLAY, VERDE, YELL//SKIP NEXT, AMARILLO, AZUL//SKIP PREV, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV