

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



<b>POWER</b>
<b>WOOFER</b>
<b>SYSTEM</b>
<b>SEARCH STOP</b>
<b>COL. MIN/MAX</b>
<b>SEARCH DOWN/UP</b>
<b>BAL. L/R</b>
<b>AFT / AFT L'</b>
<b>AUTO TEST</b>
<b>AV</b>
<b>CH. SET</b>
<b>NORMAL</b>
<b>EFFECT</b>
<b>OPTION</b>
<b>TTX</b>
<b>VOL+</b>
<b>VOL-</b>
<b>PR.+</b>
<b>PR.-</b>
<b>UP</b>
<b>DOWN</b>
<b>LEFT</b>
<b>RIGHT</b>
<b>EW</b>
<b>SVC</b>

<b>BRI MIN</b>
<b>BRI MAX</b>
<b>COL. MIN</b>
<b>COL. MAX</b>
<b>R +/-</b>
<b>G +/-</b>
<b>B +/-</b>
<b>S-COR. +/-</b>
<b>MODE</b>
<b>H-CENTER L</b>
<b>H-CENTER R</b>
<b>V-SLOPE-</b>
<b>V-SLOPE+</b>
<b>V-CENTER+</b>
<b>V-CENTER-</b>
<b>V-SIZE+</b>
<b>V-SIZE-</b>
<b>BASS MAX</b>
<b>BASS MIN</b>
<b>TREBLE MIN</b>
<b>TREBLE MAX</b>
<b>BRIGHT+</b>
<b>BRIGHT-</b>
<b>AGC+</b>
<b>AGC-</b>

Listado de botones del mando:

POWER, WOOFER, MUTE, SYSTEM, MENU, SEARCH STOP, EXIT, COL MIN/MAX, 1 / 2, SEARCH ABAJO/ARRIBA, 3 / 4, BAL L/R, 5 / 6, AFT / AFT L, 7 / 8, AUTO TEST, 0AV, / AV, CH SET, NORMAL, EFFECT, OPTION, TTX, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SVC, BRI MIN, ROJO, BRI MAX, VERDE, COL MIN, AMARILLO, COL MAX, AZUL, R +/, 1 / 4, G +/, 2 / 5, B +/, 3 / 6, COR +/, 7 / 9, MODE, / AV, CENTER L, CENTER R, SLOPE, SLOPE+, CENTER+, VOL+, CENTER, VOL, SIZE+, SIZE, BASS MAX, BASS MIN, TREBLE MIN, TREBLE MAX, BDERECHA+, BDERECHA, AGC+, AGC, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV