

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT NEXT/MODE	
MODE MOVIE	
MODE MUSIC	
MODE VOICE	
EQ.	
VOL+	
VOL -	
PRESET NEXT	
PRESET PREV.	
BASS UP	
BASS DOWN	
TREBLE DOWN	
TREBLE UP	
SLEEP	
CLOCK	
MEMORY	
PAUSE	
SKIP PR./TUNE DOWN	
PLAY/PAIR	
SKIP NEXT/TUNE UP	
TIMER	

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0INPUT NEXT/MODE, / AV, MODE, MOVIE, MODE MUSIC, MODE VOICE, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, BASS ARRIBA, BASS ABAJO, ABAJO, TREBLE ABAJO, IZQUIERDA, TREBLE ARRIBA, DERECHA, SLEEP, CLOCK, INFO, MEMORY, FAV, PAUSE, SKIP PR/TUNE ABAJO, VERDE, PLAY/PAIR, AMARILLO, SKIP, NEXT/TUNE ARRIBA, AZUL, TIMER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV