

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDD
PLAYLIST/TITLE MENU
MARKER
REC MDOE
COPY
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
 / RETURN
TIMER
TV/DVD
INFO
SELECT DVD
ANYKEY
OPEN/CLOSE

REC PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
TIT. LIST/DISC MENU
SUBTITLE
CM SKIP
REPEAT
A-B REPEAT
STEP BACK
STEP FWD
T
STANDBY
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
VOL -
VOL +
CH -
CH +

Listado de botones del mando:

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDD, PLAYLIST/TITLE MENU, MARKER, REC MDOE, COPY, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, INFO, SELECT DVD, EPG, ANYKEY, FAV, OPEN/CLOSE, REC, PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIT, LIST/DISC MENU, SUBTITLE, CM SKIP, REPEAT, B REPEAT, STEP BACK, STEP FWD, 0INPUT, VOL, VOL +, CH +, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV