

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
PIC. MODE
S. MODE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO
ASPECT
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
REC MENU
MEDIA
SUBTITLE
SKIP PREV. / TEXT
SKIP NEXT / INDEX
REPEAT
STOP / REVEAL
REC
REW / SUBPAGE
PLAY/PAUSE / SIZE
FWD / HOLD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, PIC MODE, S MODE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO /, /II, REC MENU, MEDIA, SUBTITLE, SKIP PREV / TEXT, SKIP NEXT / INDEX, SHIFT, + P+, REPEAT, STOP / REVEAL, REC, REW / SUBPAGE, PLAY/PAUSE / SIZE, FWD / HOLD, .