


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
P. MODE
S. MODE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
DTV/RADIO
INFO
FAV / REPEAT

ASPECT
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
LIST
REVEAL
SIZE
SUBTITLE / SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
INDEX
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, P MODE, S MODE, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV/RADIO, TV/DTV, INFO, FAV / REPEAT, FAV, ASPECT, FREEZE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, LIST, REVEAL, SIZE, SUBTITLE / SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, INDEX, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV