

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME
QUITTER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LISTE
VOD
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETOUR
M@ TV
INFOS
GUIDE
STOP
REC
REW

PLAY / PAUSE
FWD
ZOOM

POWER, MUTE, HOME, MENU, QUITTER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, LISTE, VOD, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, M TV, TV/DTV, INFOS, INFO, GUIDE, EPG, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, ZOOM, .