## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
USB
NOT USED
CHAP. PREV
NOT USED
TXT
VOL+
VOL-
P.+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ок
BACK
NOT USED
TV/ RADIO
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PAGEUP
PAGEDOWN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, USB, CHAP PREV, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/ RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAGEARRIBA, PAGEABAJO, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .