

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR / COUNT 0
1/2/3/4/5 (DVD)
6/7/8/9/0 (DVD)
DVD
BASS / TREBLE
DISPLAY / GUI
SURR
ANGLE / SOUND
RDS
VOL+
VOL-
SKIP NEXT/TUNING -
SKIP PREV./TUNING +
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SELECT VCR
INDEX / RANDOM

PRGM
SP LEVEL
OPEN/CLOSE (DVD)
PAUSE/TUNING MODE
STOP / FM MODE
REC / OTR
SLOW/SHUTTLE -
PLAY
SLOW/SHUTTLE +
AUDIO
1/2/3/4/5 (VCR)
6/7/8/9/0 (VCR)
VCR
AV 1/2
ZOOM / SLOW
SETUP
SUB-T / SPEED
PR/TRACKING -
PR/TRACKING +
REPEAT
TV / VCR
TITLE/PBC / AUTO
EJECT (VCR)
T-REC

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR / COUNT, 0EXIT, 1/2/3/4/5 DVD, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0 DVD, 6/7/8/9/, 0DVD, BASS / TREBLE, DISPLAY, / GUI, SURR, ANGLE / SOUND, RDS, VOL+, VOL-, SKIP NEXT/TUNING, SKIP PREV/TUNING +, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SELECT, VCR, TV/DTV, INDEX / RANDOM, INFO, PRGM, EPG, SP LEVEL, FAV, OPEN/CLOSE DVD, PAUSE/TUNING MODE, STOP / FM MODE, REC / OTR, ROJO, SLOW/SHUTTLE, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SHUTTLE, AZUL, AUDIO, 1/2/3/4/5 VCR, 0VCR, 1/2, ZOOM / SLOW, SETARRIBA, SUB, T / SPEED, PR/TRACKING, PR/TRACKING +, REPEAT, TV / VCR, TV/DTV, TITLE/PBC, / AUTO, EJECT VCR, REC, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV