

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI / AV
EDIT
DISK
COPY
TTX / DVD
VOL+
VOL-
SKIP NEXT/PG. DOWN
SKIP PREV. / PG. UP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TIMER REC
DTV
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MOVIE
MUSIC
PHOTO
S/S
SETUP
SUB-T
REPEAT
TV/RADIO
STOP
REC
REV
PLAY / PAUSE
F.F.

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI / AV, EDIT, DISK, COPY, TTX / DVD, VOL+, VOL-, SKIP NEXT/PG ABAJO, SKIP PREV / PG ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TIMER REC, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MOVIE, MUSIC, PHOTO, S/S, SETARRIBA, SUB, REPEAT, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, STOP, REC, REV, PLAY / PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV