

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
HDMI
DISPLAY
SCREEN/ZOOM
DTV/USB
TV/TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INDEX
DIGEST/SCH LIST

EPG
CH FAV/D. CLEAR
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL
P. MODE
S. MODE
3D
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT/PREV
PROGRAM/DELETE
BOOKMARK/REC LIST
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, HDMI, DISPLAY, SCREEN/ZOOM, DTV/USB, TV/TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INDEX, TV/DTV, DIGEST/SCH LIST, INFO, EPG, CH FAV/D CLEAR, FAV, ASPECT, NET, HOLD, SMART, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT/PREV, P+/, PROGRAM/DELETE, BOOKMARK/REC LIST, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, , , , / , , , , , , , , , .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV