

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LIST
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO
EPG
FAV

RED / LANG.
GREEN / TEXT
YELLOW / USB
BLUE / L/R
HDMI
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE DOWN
PAGE UP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, / AV, LIST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / LANG, ROJO, VERDE / TEXT, VERDE, AMARILLO / USB, AMARILLO, AZUL / L/R, AZUL, HDMI, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .