

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU / TITLE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ST/MONO / ANGLE
+10
DISPLAY
TIME
FUNCTION
TEXT / SLOW
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / TUNER UP
SKIP PREV./TUNER DN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
COUNTDOWN
SEARCH
EPG / PROG
STOP / BAND

REW / MEM. DOWN
PLAY / PAUSE
FWD / MEM. UP
AUDIO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
REPEAT

STANDBY, POWER, MUTE, MENU / TITLE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ST/MONO / ANGLE, DISPLAY, TIME, FUNCTION, TEXT / SLOW, VOL+, VOL-, SKIP NEXT / TUNER ARRIBA, SKIP PREV/TUNER DN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNTABAJO, SLEEP, SEARCH, INFO, EPG / PROG, EPG, STOP / BAND, REW / MEM ABAJO, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / MEM ARRIBA, AZUL, AUDIO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, BACK, .