

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
LIST
ECO

TEXT SPLIT SCREEN
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / CH. LIST
RETURN / Z
INFO
GUIDE
CEC
ZOOM

RED / PAGE DOWN
GREEN / PAGE UP
YELLOW / CHAPTER
BLUE/ASPECT/TOPIC
AUDIO / LANGUAGE


TEXT UPDATE
SUBTITLE / SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE / FREEZE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, LIST, ECO, TEXT SPLIT SCREEN, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / CH LIST, RETURN / Z, BACK, INFO, GUIDE, EPG, CEC, FAV, ZOOM, ROJO / PAGE ABAJO, ROJO, VERDE / PAGE ARRIBA, VERDE, AMARILLO / CHAPTER, AMARILLO, AZUL/ASPECT/TOPIC, AZUL, AUDIO / LANGUAGE, TEXT ARRIBADATE, SUBTITLE / SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE / FREEZE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .