

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
TOOL MENU
CLEAR
INPUT AUDIO IN
INPUT CD
INPUT i-Pod
INPUT TAPE
INPUT TUNER
INPUT USB
INPUT NEXT
TUNING/PLAY MODE
DISPLAY
EQ.
VOL+
VOL-
SKIP NEXT/TUNE UP
SKIP PR./TUNE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
TUNER MEMORY

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TIMER MENU
INPUT PREV.
FOLDER DOWN
FOLDER UP
REPEAT / FM MODE

Listado de botones del mando:

POWER, TOOL MENU, MENU, CLEAR, EXIT, INPUT AUDIO IN, INPUT CD, INPUT i, Pod, INPUT TAPE, INPUT TUNER, INPUT USB, INPUT NEXT, TUNING/PLAY MODE, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT/TUNE ARRIBA, SKIP PR/TUNE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER MENU, INPUT PREV, FOLDER ABAJO, FOLDER ARRIBA, REPEAT / FM MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV