

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



🔌
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / STB
i / INFO
EPG
A. RATIO
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
APP
SUB.
TV / RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / STB, TV/DTV, i / INFO, INFO, EPG, A RATIO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, APP, SUB, / RADIO, TV/DTV, .