

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
DISC MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME
DISPLAY
CONTENT LIST
SUB MENU
TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
TIMER REC
I.SKIP
INFO
GUIDE
I.REPLAY
OPEN /CLOSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME, DISPLAY, CONTENT LIST, SUB MENU, TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, TIMER REC, SLEEP, ISKIP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, IREPLAY, FAV, OPEN/CLOSE, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DISC, HDD, USB, SUBTITLE, CH+, , , 884, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV