

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST / +10
ANGLE
MIX
TEXT
VOL +/-
P +/-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺ / PROGRAM
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
DVD MENU
CANCEL / SLOW
P. MODE
S. MODE
GO TO
REVEAL / D. DIS
ZOOM / SIZE
SETUP
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
STEP
INDEX / A - B
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, / SCE, LIST / +1, ANGLE, MIX, TEXT, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / PROGRAM, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, DVD MENU, CANCEL / SLOW, P MODE, S MODE, GO TO, REVEAL / D DIS, ZOOM / SIZE, SETARRIBA, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, STEP, INDEX /, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV