

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
LANG
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
EPG
FAV
ASPECT

HOLD
RED / TV/RADIO
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
P. MODE
S. MODE
MEDIA
SUBTITLE
FAV-
FAV+
SKIP PREV. / REVEAL
SKIP NEXT / SUBPAGE
STOP
REC
REW / INDEX
PLAY / PAUSE
FWD / SIZE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, LANG, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, EPG, FAV, ASPECT, HOLD, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, MEDIA, SUBTITLE, FAV+, SKIP PREV / REVEAL, SKIP NEXT / SUBPAGE, STOP, REC, REW / INDEX, PLAY, / PAUSE, FWD / SIZE, .