

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MUSIC
GO TO
ANGLE
BROWSER
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
X / RETURN
TV SYS.
INFO
RED
GREEN / EPG
YELLOW / TTX
BLUE
AUDIO
MENU

COPY
/ ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
TIME SHIFT
A-B
SLOW
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MUSIC, / AV, GO TO, ANGLE, BROWSER, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, X / RETURN, BACK, TV SYS, TV/DTV, INFO, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TTX, AMARILLO, AZUL, AUDIO, COPY, / ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SHIFT, SKIP NEXT, REPEAT, TIME SHIFT, SLEEP, SLOW, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .