

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU / DVD MENU
EXIT / BACK
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO /
GUIDE
TV / FAV / RADIO
ASPECT

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU / DVD MENU, MENU, EXIT / BACK, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, / / , VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO / , INFO, GUIDE, EPG, TV / FAV / RADIO, FAV, ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, / STEP, STOP, REW, PLAY, FWD, .