

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
10+
OSD
DIGEST
ANGLE
LANG / R / L
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
MARK
KARAOKE
GO TO
EJECT

SLOW
STOP / RETURN
REW
PLAY / PAUSE
FWD
3D
N / P
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
REPEAT
A-B
TITLE
PROG
RANDOM
STEP

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, 10+, OSD, DIGEST, ANGLE, LANG / R / L, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV., ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, MARK, INFO, KARAOKE, EPG, GO TO, FAV, EJECT, SLOW, STOP / RETURN, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, N / P, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, BACK, SLEEP, TITLE, PROG, RANDOM, STEP, .