

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
DVD MENU
EXIT / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
P ←→ P
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / CH. LIST
RETURN
TV / DVD
i
GUIDE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
SETUP / MENU
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, EXIT / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0INPUT SELECT, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / CH LIST, RETURN, BACK, TV / DVD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA / MENU, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD,

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV