

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
HDMI CONTROL
DISPLAY
EARTH
LANGUAGE
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
SCREEN
INFO

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
C
SEARCH MODE
SWAP
MEDIA
SUBTITLE
STEP FWD
STEP BACK
PRESETS
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SCE, HDMI CONTROL, DISPLAY, EARTH, LANGUAGE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, SCREEN, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SEARCH MODE, SWAP, MEDIA, SUBTITLE, STEP FWD, STEP, PRESETS, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV