FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
DTV / TV
i+
EPG
SURROUND

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
▽ / / I/II / I+II
DTV MENU
AV MODE
TV / RADIO
ESG

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DTV / TV, TV/DTV, INFO, EPG, SURROUND, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / / I/II / I+II, DTV MENU, AV MODE, TV / RADIO, TV/DTV, ESG, .