

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	INDEX	SLOW
AUDIO	MEMORY	SPEED
MENU	MARKER	TRACKING -
CLEAR	EJECT	TRACKING +
1/2/3/4/5	PAUSE	A-B / REPEAT
6/7/8/9	STOP	QTR OFF TIME
0 / >10	REC	TV VIDEO
INPUT NEXT	REW	VPS / PDC
>100	PLAY	SOUND
DISPLAY	FWD	DVD OPEN/CLOSE
BASS BOOST	CLK / COUNT	TIMER REC
ANGLE	DVD AUDIO	PLAY MODE
SURROUND	DVD MENU	
VOL+	TOP MENU	
VOL-	INPUT DVD	
CH+	INPUT RADIO	
CH-	INPUT VCR	
NEXT TRACK / TUNE +	JUMP	
PREV. TRACK / TUNE -	AD JUMP	
LEFT	VCR PLUS	
RIGHT	ATR	
RESET	ZOOM	
RETURN	MENU TOGGLE	
QTR ON TIME	SUBTITLE	
TV VCR	SET	

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 /x, 00INPUT NEXT, 00/, DISPLAY, BASS BOOST, ANGLE, SURROUND, VOL+, VOL-, CH+, NEXT TRACK / TUNE +, PREV TRACK / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, RETURN, BACK, QTR ON TIME, SLEEP, TV VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, MEMORY, EPG, MARKER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CLK / COUNT, DVD AUDIO, DVD MENU, TOP MENU, INPUT DVD, INPUT RADIO, INPUT VCR, JUMP, AD JUMP, VCR PLUS, ATR, ZOOM, MENU TOGGLE, SUBTITLE, SET, SLOW, SPEED, TRACKING, TRACKING +, B / REPEAT, QTR OFF TIME, TV VIDEO, TV/DTV, VPS / PDC, SOUND, DVD OPEN/CLOSE, TIMER REC, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV