

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO MONITOR
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TV/VIDEO
-/--
SP / LP
IND. SEAR. / SK. PREV.
INDEX SEA. / SK. NEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
COUNTER / REMAIN
/ TIMER
INPUT SELECT
i+ / DISPLAY
SMART SEARCH
EJECT
PAUSE
STOP
REC

REW /
PLAY
FF /
PROG-
PROG+
SLOW
x2
T
AUDIO MONITOR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TV/VIDEO
-/--
WIDE
VOL-
VOL+
PROG-
PROG+
i+ / DISPLAY

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0 / TV/VIDEO, / AV, SP / LP, IND SEAR / SK PREV, INDEX SEA / SK NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNTER / REMAIN, BACK, / TIMER, SLEEP, INPUT, SELECT, TV/DTV, i+ /, DISPLAY, INFO, SMART SEARCH, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW /, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, PROG, PROG+, SLOW, 1/2/3/4/5, 0 6/7/8/9/, WIDE, VOL, VOL, VOL+, VOL+, i+ / DISPLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV