

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
EM / MODE
P-CHECK
EX / STILL
CAPTION
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
EQ / TIME
ASC (SSM)
EX / MULTI-PIP
EYE

ARC
TURBO PICTURE
RED / PIP CH- / OP. 1
GREEN/PIP CH+/OP. 2
YELL./PIP SWAP/OP. 3
BLUE/PIP INPUT/OP. 4
POWER ON
TURBO SOUND
EX / POSITION
PIP
MULTIMEDIA
FRONT AV
S-CHECK
SIZE
MPX
TILT
ADJ.
IN-STOP
IN-START

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, / MODE, CHECK, / STILL, CAPTION, TXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / TIME, SLEEP, ASC SSM, TV/DTV, / MULTI, PIP, INFO, EYE, EPG, ARC, FAV, TURBO PICTURE, ROJO / PIP CH, / OP 1, ROJO, VERDE/PIP CH+/OP, VERDE, YELL/PIP SWAP/OP 3, AMARILLO, AZUL/PIP INPUT/OP 4, AZUL, POWER ON, TURBO SOUND, / POSITION, MULTIMEDIA, FRONT AV, / SIZE, MPX, TILT, ADJ, STOP, START, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV