FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TXT
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV
RED/USB
GREEN
YELLOW/TXT
BLUE
AUDIO
SUBT

SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
AUDIO
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TXT, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO/USB, ROJO, VERDE, AMARILLO, /TXT, AZUL, AUDIO, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, , 3812, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV