

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON/STANDBY – ON
MENU
CLEAR/DIMMER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FOLDER
10+
X – BASS
PLAY MODE
EQUALIZER MODE
BASS/TREBLE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/TUNING+
DOWN/TUNING -
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
MEMORY
OPEN / CLOSE
STOP
PLAY/PAUSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, ONTANDBY, POWER, MENU, CLEAR/DIMMER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/FOLDER, /
SCE, 10+, BASS, PLAY MODE, EQUALIZER MODE, BASS/TREBLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV,
/TUNING+, ABAJO, /TUNING, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, MEMORY, EPG, OPEN/CLOSE, NET, STOP, SMART,
VIDEO, PLAY/PAUSE, AMARILLO, CLOCK/TIMER, WER, AUDIO IN, IPOD, TAPE, TUNER BAND, USB, PRESET+, PRESET,
IPOD PLAY/PAUSE, TAPE STOP, TAPE PLAY, , , 902, / , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV