

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LISTE
TV / RADIO
I
EPG
BOOKMARK
GO TO
SLOW
RED / PRO

GREEN / SUBTITLE
YELLOW / OPT.
BLUE / TEXT
PIP
PIP SWAP
PIP MOVE
PIP CH.
PAGE DOWN
PAGE UP
SKIP
PD+
ARCHIVE
BOOKMARK LIST
PAUSE / TIME SHIFT
STOP / LIVE/STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, LIST, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LISTE, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, BOOKMARK, FAV, GO TO, SLOW, ROJO / PRO, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO / OPT, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, PIP, PIP SWAP, PIP MOVE, PIP CH, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, SKIP, PD+, ARCHIVE, BOOKMARK LIST, PAUSE / TIME, SHIFT, STOP / LIVE/STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .