

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TV / RADIO
EPG
FAV
AUTO
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
P. MODE
S. MODE
REVEAL / REW
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE / FWD
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
TIMESHFT
INDEX
STOP
REC
PLAY / PAUSE

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / I/II, P MODE, S MODE, REVEAL / REW, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE / FWD, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, TIMESHFT, INDEX, INFO, STOP, REC, PLAY, / PAUSE, .