

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT / LAST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
V. FORMAT
VOL+
VOL-
PAGE+
PAGE-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻ / RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
ASPECT
RED / TTX
GREEN / SUB

YELLOW / ZOOM
BLUE / TIMER
AUDIO
SAT
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT / LAST, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, V FORMAT, VOL+, VOL-, PAGE+, PAGE-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, ROJO /, TTX, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SAT, SKIP, PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY /, PAUSE, FWD, .