

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON	
MUTE	
SYSTEM MENU	
CD	
CDR TAPE	
DVD	
TUNER	
TV	
AUX	
VCR	
TEST TONE	
SYSTEM SETUP	
VOL+	
VOL -	
PRESET+	
PRESET -	
UP	
LEFT	
OK	
RIGHT	
DOWN	
SURROUND MODE	
STATUS	
SHIFT	
POWER OFF	

POWER, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, CDR, TAPE, DVD, TUNER, AUX, VCR, TEST TONE, SYSTEM SETARRIBA, VOL+, VOL-, PRESET+, PRESET, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, SURROUND, MODE, INFO, STATUS, EPG, SHIFT, FAV, POWER OFF, .