

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10
DISPLAY
ZOOM
LANGUAGE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TIME
RESUME
TITLE

PROGRAM
ANGLE
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RAN
PBC
N/P
A-B
V.MODE
SETUP
SLOW
REPEAT
STEP

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, ZOOM, LANGUAGE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, RESUME, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, ANGLE, FAV, OPEN/CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, RAN, PBC, N/P, VMODE, SETARRIBA, SLOW, REPEAT, STEP, .