FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	SETUP
	MEDIA TYPE
	MODE
P	REVIEW ON/OFF
	SLIDESHOW
	ZOOM
	ANGLE
	SUB - T
	VOL+
	VOL -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
	REPEAT
	TV-OUT
	INFO
Ī	DVD PLAY
	PAUSE
	STOP

RE	N
PLA	Y
FW	D
AUD	
2000	

POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, MEDIA TYPE, MODE, / SOURCE, PREVIEW ON/OFF, SLIDESHOW, ZOOM, ANGLE, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, OUT, TV/DTV, INFO, DVD PLAY, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, .