

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
V-FORMAT
EDIT
OPTION
TEXT
VOL+
VOL -
CH/PAGE +
CH/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LAST
SLEEP
TV / RADIO
INFO

GUIDE
BOOKMARK
ASPECT
SLOW
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MEDIA
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
HELP
ADD BOOKMARK
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, FORMAT, EDIT, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, CH/PAGE +, CH/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, BOOKMARK, FAV, ASPECT, / NET TV, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MEDIA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, HELP, ADD BOOKMARK, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .