

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
[Grid Icon] / MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MO/ST / SLOW
DSP / EQ.
ZOOM
SLIDE MODE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
[Grid Icon] / ENTER
[Return Icon] / RETURN
SLEEP
TV / VIDEO
INFO
DOLBY PLII EFFECT

DOLBY PLII MODE
OPEN / CLOSE
REMAIN
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
DVD
TUNER
AUX
USB
P. SCAN / TUNER MEM.
LOGO
SOUND EDIT
NT/PAL / EZ VIEW
TEST TONE
TUNING DOWN
TUNING UP
REPEAT
STEP
DIMMER
DIGEST

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MO/ST / SLOW, DSP / EQ, ZOOM, SLIDE MODE, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, INFO, DOLBY PLII EFFECT, EPG, DOLBY PLII MODE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, REMAIN, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD, TUNER, AUX, USB, P SCAN / TUNER MEM, LOGO, SOUND, EDIT, NT/PAL / EZ VIEW, TEST TONE, TUNING ABAJO, TUNING ARRIBA, REPEAT, STEP, DIMMER, DIGEST, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV