

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DISC/POP-UP MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
BONUS VIEW
/ OPTIONS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
INFO
EJECT
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
AUDIO
TV CH+
TV CH -
REPEAT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, DISC/POP, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SCE, BONUS VIEW, / OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, INFO, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, TV CH+, TV CH, REPEAT, ROJO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV