

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
.
DISPLAY
AMBI LIGHT
OPTION
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
CLOCK
SURROUND
ACTIVE CONTROL
GUIDE

FAV
FORMAT
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SMART SOUND
PIP
PIP TOGGLE
SMART PICTURE
AMBI MODE
SETUP
DNR
MOTOR LEFT
MOTOR RIGHT
MOTOR CENTER/OFF

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, DISPLAY, AMBI LIGHT, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, CLOCK, SLEEP, SURROUND, TV/DTV, ACTIVE CONTROL, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FORMAT, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SMART SOUND, PIP, PIP TOGGLE, SMART PICTURE, AMBI MODE, SETARRIBA, DNR, MOTOR IZQUIERDA, MOTOR DERECHA, MOTOR CENTER/OFF, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV