

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
CHANNEL LIST
SIZE
TV / TXT
VOL+ / RIGHT
VOL- / LEFT
CH+ / UP
CH - / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
DTV
INFO
EPG
FAV

PICTURE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
CANCEL
NICAM / A2
REVEAL
SUBTITLE
SUBPAGE
TV / RADIO
INDEX

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, CHANNEL LIST, SIZE, TV / TXT, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, CANCEL, NICAM / A2, REVEAL, SUBTITLE, SUBPAGE, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, .