

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
/ LAST VIEW
HOME
APPS
YOUTUBE
/ TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ PICTURE
INPUT TV
i

GUIDE
MY APP
NETFLIX
DISNEY+
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
OPTION
PROVIDER/LIST
/ STTL
? / HELP
RAKUTEN TV
PAUSE
STOP
REC
REW/SKIP PREV
PLAY
FWD/SKIP PREV

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, / SCE, / LAST VIEW, HOME, APPS, YOUTUBE, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / PICTURE, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MY APP, FAV, NETFLIX, / NET TV, DISNEY+, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OPTION, PROVIDER/LIST, / STTL, / HELP, RAKUTEN TV, PAUSE, STOP, REC, REW/SKIP PREV, PLAY, FWD/SKIP PREV, SHFIT+AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV