




FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:



En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT



TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIME
INFO
SCREEN 16:9
RED / PIP
GREEN

YELLOW / PIP MOVE
BLUE
AUDIO MODE
INPUT TUNER
PIP SWAP

TEXT UPDATE


POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 0INPUT, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIME, SLEEP, INFO, SCREEN 169, ROJO / PIP, ROJO, VERDE, AMARILLO / PIP MOVE, AMARILLO, AZUL, AUDIO MODE, INPUT TUNER, PIP SWAP, TEXT ARRIBADATE, .