

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH. LIST
SMART HUB
/ / TOOLS
SUPPORT
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ / RETURN
AD / SUBT.
/ INFO
GUIDE

FAMILY STORY
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
3D
HDMI
SEARCH
D
/ PRE-CH.
PAUSE
STOP
REC
REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / AV, / CH, LIST, SMART HUB, / / TOOLS, SARRIBAPORT, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / / RETURN, BACK, AD / SUBT, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, FAMILY STORY, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, HDMI, SEARCH, / PRE, PAUSE, STOP, REC, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / , SKIP NEXT, .