

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
+10
QUALITY
EDIT
COPY
OUTPUT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
STORAGE
INFO

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
+100
SETUP
SKIP PREV CHAP
SKIP NEXT CHAP
REPEAT
BACK+
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, QUALITY, EDIT, COPY, OUTPUT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, STORAGE, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SKIP PREV CHAP, SKIP NEXT CHAP, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .