

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MOVIE
MUSIC
GAME
MESSAGE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←
TV
i
EPG
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
SERVICES HOTEL
SERVICES ROOM
SERVICES SHOP
SERVICES SPECIAL
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MOVIE, MUSIC, GAME, MESSAGE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SERVICES HOTEL, SERVICES ROOM, SERVICES SHOP, SERVICES SPECIAL, SKIP PREV, SKIP NEXT, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .